

PETIT RESUME POUR UTILISER L'IMPRIMANTE SUR PHOTOSHOP

Brancher les fils électriques, allumer l'ordinateur (mot de passe Chabeuil),(précision : en ouvrant l'ordinateur 2 icônes apparaissent en bas à gauche, bien prendre celui du haut et mettre Cmajuscule à Chabeuil) allumer l'imprimante.

Ouvrir photoshop et lancer la vérification des buses, pour cela :
Aller dans fichier, puis imprimer, en haut à droite cliquer sur Paramètres d'impression , puis Utilitaire, puis Vérification des buses et enfin cliquer sur imprimer. Vérifier que les 8 ensembles de traits soient bien imprimés. Si ce n'est pas le cas, procéder au Nettoyage des buses
(ne pas oublier de mettre une feuille de papier A4 sur la machine ☺)

Sur photoshop :

Fichier, ouvrir... aller chercher votre photo ;

vérifier sa taille et sa résolution en faisant Image puis Taille de l'image.

Modifier si nécessaire les dimensions et bien vérifier que la résolution soit de 300 pixel/pouce.

Fichier , Imprimer

Dans la fenêtre qui s'ouvre :

Gestion des couleurs :

Traitement des couleurs : Laisser photoshop gérer les couleurs

Profil de l'imprimante : (choisir le papier utilisé)

Le club propose du papier epon archival mat

ou un satiné Lumière

Indiquer la hauteur et la largeur de votre photo

Disposition : choisir le format (horizontal ou vertical)

Cliquer sur Paramètres d'impression ; une autre fenêtre s'ouvre.

Paramètres de sélection : configuration actuelle

Paramètres du support : Choisir le papier

Couleur : couleur

Qualité : qualité maximale

Mode : Perso

Dasactivé (pas de calibrage couleur)

Paramètre papier :

Source : feuille

Taille : vérifier la taille à choisir selon l'impression (A4/A3/A3+/A2) série A ;(A 3+ est indiqué Super A3)

Cliquer sur OK

On revient alors sur la première fenêtre...re-vérifier que les choix faits précédemment ne se soient pas modifiés.

Cliquer sur Imprimer

Lorsque les travaux d'impression sont terminés,

Eteindre l'imprimante, quitter Photoshop.

Sur le bureau il y a un fichier excel nommé impressions 3880, l'ouvrir et indiquer la date, votre nom, les impressions réalisées...et vous connaîtrez le cout de votre impression, qui vous sera réclamé par notre trésorière.

Puis bien sur fermer l'ordinateur, l'éteindre et débrancher les câbles électriques et replacer la housse protectrice sur l'imprimante.

Remplacement des cartouches

Le voyant indicateur de l'imprimante clignote pour signaler que le niveau d'encre est faible et que vous devez vous procurer une cartouche d'encre de remplacement. Le voyant indicateur reste allumé lorsque vous devez remplacer une cartouche d'encre vide. L'écran LCD affiche également INK LOW (NIVEAU ENCRE FAIBLE) ou INK CARTRIDGE REPLACE INK CARTRIDGE (CARTOUCHE D'ENCRE REMPLACEZ CTCHÉ ENCRE).

Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

Identifiez la cartouche qui doit être remplacée à l'aide de l'icône de la cartouche d'encre du panneau de contrôle de l'imprimante.

Maintenez la touche Ouvrir le logement des cartouches enfoncée pendant trois secondes pour déverrouiller le couvercle du logement des cartouches d'encre/Haut

Appuyez sur la touche d'éjection des cartouches d'encre. La cartouche d'encre est alors légèrement éjectée.

Retirez délicatement la cartouche vide de l'emplacement et mettez la cartouche au rebut de manière adaptée.

Afin d'obtenir des résultats optimaux, secouez bien la cartouche d'encre avant de l'installer.

Maintenez la cartouche d'encre de manière à ce que le repère en forme de flèche soit orienté vers le haut et pointe vers l'arrière de l'imprimante et introduisez la cartouche dans l'emplacement jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

Fermez le couvercle du logement des cartouches d'encre. L'imprimante revient à l'état précédent.